

## **Anleitung zum LANDMANN Pocket Grill 0600**

### **Gebrauchsanweisung**

Der Landmann Pocket Grill wird mit vorbehandelten Briketts betrieben. Ein separates Anzündmittel ist nicht nötig. Nach dem Anzünden benötigt die Briketts nur ca. 20 Minuten zum Durchglühen.

Verwenden Sie den Pocket Grill nur im Freien, nicht in geschlossenen oder überdachten Räumen. Lesen Sie vor Gebrauch des Pocket Grills unbedingt die Hinweise dieser Anleitung. Das Volumen der Kohleschüssel des Pocket Grill faßt ca. 0.5 kg Briketts. Den Pocket nur mit dem mitgeliefertem Gestell verwenden.

### **Hinweise zum Anzünden**

Vor dem entzünden des Anzündpapiers schütteln Sie bitte leicht den Karton in der Horizontalen, um die Briketts gleichmäßig zu verteilen.

- 1.: Entfernen Sie die äußere Verpackung restlos vom Pocket Grill.
- 2.: Stellen Sie den Pocket Grill auf eine feste, nicht brennbare Unterlage. Es ist ratsam, den Pocket Grill an einem windgeschützten Ort aufzustellen.
- 3.: Zwischen den Briketts und dem Grillrost liegt ein Blatt Anzündpapier, das Sie an einer Ecke mit einem Streichholz entzünden.
- 4.: Es dauert ca. 20 Minuten bis die Flammen erloschen sind und die Briketts den idealen Glutzustand erreicht hat. Nun ist auch die richtige Grilltemperatur vorhanden.
- 5.: Um die Briketts aufzurütteln und so die Glut mit der nötigen Luft zu versorgen, sollten Sie gelegentlich leicht mit einem Hilfsmittel gegen die äußere Wand der Kohleschüssel schlagen.

### **Hinweise zum Grillen**

Wenden Sie das Grillgut häufiger, um ein Anbrennen am Grillrost zu vermeiden. Gefrorenes sollte vor dem Grillen vollständig aufgetaut sein. Legen Sie Fisch und Mariniertes auf eine Aluminiumfolie. Würste und Gemüse werden innerhalb weniger Minuten gar. Steaks und Maiskolben benötigen ca. 10 Minuten.

### **Warnhinweise**

- 1.: Verwenden Sie den Pocket Grill grundsätzlich nur im Freien. Nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen zu verwenden!
- 2.: Stellen Sie den Pocket Grill nicht auf brennbare Unterlagen. Achten Sie auf einen sicheren und ebenen Stand. Zu diesem Zweck können Sie auch den speziell zu diesem Zweck lieferbaren Pocket Grillständer verwenden.
- 3.: Achtung! Keinen Spiritus, kein Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden.
- 4.: Tragen Sie beim Grillen entsprechende Grillhandschuhe, berühren Sie keine heißen Teile. Halten Sie Kinder und Haustiere vom heißen Grill fern.
- 5.: Transportieren und bewegen Sie den heißen Grill nicht. Lassen Sie den heißen Grill nie unbeaufsichtigt.
- 6.: Lassen Sie den Grill vor dem Verwahren oder Entsorgen vollständig abkühlen. Löschen Sie die Glut gegebenenfalls mit Sand, Wasser o.ä. Entsorgen Sie verbrauchte Briketts vorsichtig und umweltfreundlich.
- 7.: Entsorgen Sie den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nicht brennbaren Materialien. Sollten solche Gefäße nicht vorhanden sein, nehmen Sie die Teile wieder mit und entsorgen Sie sie sachgerecht anderenorts.
- 8.: Schützen Sie Ihre Umwelt. Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Pocket Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen.

**Landmann - Peiga GmbH & Co. KG, Am Binnenfeld 3 - 5**

**D - 27711 Osterholz – Scharmbeck**

**Tel. +49 (0) 4791 – 308-0**

**Fax: +49 (0) 4791 – 308-36**

**e-mail: [ohz@landmann-peiga.de](mailto:ohz@landmann-peiga.de)**

**Internet: [www.landmann.com](http://www.landmann.com)**